




^
Aktuální skladová
dostupnost / cena.




Funkce BOOSTER

Stisknutím tlačítka 2 h, 4 h se el. sušák spustí po dobu 2 h nebo 4 h na maximální výkon. Poté se automaticky vypne.


Funkce ČASOVAČ

Stisknutím tlačítka 2 h, 4 h bude el. sušák v provozu na maximální výkon po dobu 2 hodin nebo 4 hodin. Blikající modrá LED signalizuje, že je časovač aktivován. El. sušák se po 2 nebo 4 hodinách automaticky vypne. Časovač se znovu aktivuje automaticky 22 hodin nebo 20 hodin po vypnutí.


El. připojení je možné na levé i pravé straně sušáku.



Detail ovládání - vypínač
ON/OFF, časovač 2 h, 4 h



LASSE LA2BA - provedení černá-mat
560 × 1245 mm



LASSE LA2SS - provedení leštěná nerez
560 × 1245 mm

Leštěná nerez	Černá - mat	Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Hmotnost [kg]	Výkon [W]	Stupeň krytí
LA1SS	LA1BA	560 × 830	4	42	IP44
LA2SS	LA2BA	560 × 1245	5	70	IP44

Zákazník má na výběr připojení pomocí kabelu do zásuvky nebo skrytým el. připojením. Kabel je součástí balení.